

**416 50**

- Branchement avec transformateur externe
- *Aansluiting met uitwendige transformator*
- Connection to the external transformer
- *Anschluss mit externem Transformator*
- Conexión con transformador externo
- *Collegamento con trasformatore esterno*
- Ligação com transformador externo
- *Σύνδεση με εξωτερικό μετασχηματιστή*



#### 416 51

- Branchement sur secteur
- *Aansluiting op lichtnet*
- Connection to the network
- *Netzanschluss*
- Conexión a la red
- *Collegamento alla rete*
- Ligação à rede
- *Σύνδεση με το δίκτυο*



#### 416 52

- Branchement avec transformateur interne
- *Aansluiting met inwendige transformator*
- Connection to the internal transformer
- *Anschluss mit internem Transformator*
- Conexión con transformador incorporado
- *Collegamento con trasformatore esterno*
- Ligação com transformador interno
- *Σύνδεση με εσωτερικό μετασχηματιστή*

